

# OSD-МЕНЮ\* OV9732+FH8532

Старт OSD-меню осуществляется кратковременным нажатием на центр джойстика.

Переключение режимов работы (AHD, TVI, CVI, CVBS), осуществляется продолжительным нажатием (в течение 3-5 сек.) кнопки «влево» (режим TVI), кнопки «вправо» (режим CVBS), кнопки «вверх» (режим AHD), кнопки «вниз» (режим CVI).

ЭКСПОЗИЦИЯ	ЯРКОСТЬ	1-20		
	РЕЖИМ	ОБЩИЙ	Усиление	1-16
		ЦЕНТР	Усиление	1-16
		BLC	Свет. значение	0-7
			Усиление	1-16
FLC	Усиление	1-16		
БАЛАНС БЕЛОГО	РЕЖИМ	АВТО		
		РУЧНОЙ	КРАСНЫЙ	1-16
			СИНИЙ	1-16
ДЕНЬ/НОЧЬ	РЕЖИМ	СМАРТ		
		АВТО		
		ЦВЕТ		
		Ч/Б		
ВИДЕО	КОНТРАСТ	1-50		
	РЕЗКОСТЬ	1-20		
	НАСЫЩЕННОСТЬ	1-31		
	АНТИШУМ	1-15		
	РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ	AHD		
		CVBS		
		CVI		
TVI				
ФОРМАТ	PAL			
	NTSC			
РАСШИРЕННЫЙ ДД	ВКЛ			
	ВЫКЛ			
ЯЗЫК	РУССКИЙ			
	ИТАЛЬЯНСКИЙ			
	ГРЕЧЕСКИЙ			
	ПОРТУГАЛЬСКИЙ			
	АНГЛИЙСКИЙ			
	КИТАЙСКИЙ			
	ИСПАНСКИЙ			
	ФРАНЦУЗСКИЙ			
КОРЕЙСКИЙ				
СБРОС				
СОХРАНИТЬ				
ВЫХОД				

\*В зависимости от модификации оборудования, некоторые настройки OSD-меню могут изменяться. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данный документ изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.